













































# Bravo

Вентиляторы для вытяжной вентиляции






- Датчик движения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Датчик движения	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер	Артикул	Количество скоростей
 Bravo 100	100	14	101	35	✗	✗	✗	✗	8005176	1
 Bravo 100 S	100	14	101	35	✗	✓	✗	✗	8005305	1
 Bravo 100 T	100	14	101	35	✗	✗	✗	Таймер выключения	8005404	1
 Bravo 100 ST	100	14	101	35	✗	✓	✗	Таймер выключения	8005374	1
 Bravo 100 H	100	14	101	35	✗	✗	✓	Таймер выключения	8005244	1
 Bravo 100 SH	100	14	101	35	✗	✓	✓	Таймер выключения	8005343	1
 Bravo 100 IR	100	14	101	35	✓	✗	✗	✗	8005275	1
 Bravo 125	125	16	192	37	✗	✗	✗	✗	8005442	1
 Bravo 125 S	125	16	192	37	✗	✓	✗	✗	8005565	1
 Bravo 125 T	125	16	192	37	✗	✗	✗	Таймер выключения	8005657	1

	Bravo 125 ST	125	16	192	37	✗	✓	✗	Таймер выключения	8005626	1
	Bravo 125 H	125	16	192	37	✗	✗	✓	Таймер выключения	8005503	1
	Bravo 125 SH	125	16	192	37	✗	✓	✓	Таймер выключения	8005602	1
	Bravo 125 IR	125	16	192	37	✓	✗	✗	✗	8005534	1
	Bravo 150	150	24	305	39	✗	✗	✗	✗	8005701	1
	Bravo 150 S	150	24	305	39	✗	✓	✗	✗	8005817	1
	Bravo 150 T	150	24	305	39	✗	✗	✗	Таймер выключения	8005893	1
	Bravo 150 ST	150	24	305	39	✗	✓	✗	Таймер выключения	8005862	1
	Bravo 150 H	150	24	305	39	✗	✗	✓	Таймер выключения	8005756	1
	Bravo 150 SH	150	24	305	39	✗	✓	✓	Таймер выключения	8005848	1
	Bravo 150 IR	150	24	305	39	✓	✗	✗	✗	8005787	1
	Bravo Chrome 100	100	14	101	35	✗	✗	✗	✗	8005947	1
	Bravo Chrome 100 S	100	14	101	35	✗	✓	✗	✗	8005992	1
	Bravo Chrome 100 T	100	14	101	35	✗	✗	✗	Таймер выключения	8006029	1
	Bravo Chrome 100 ST	100	14	101	35	✗	✓	✗	Таймер выключения	8006012	1
	Bravo Chrome 100 H	100	14	101	35	✗	✗	✓	Таймер выключения	8005978	1
	Bravo Chrome 100 SH	100	14	101	35	✗	✓	✓	Таймер выключения	8006005	1
	Bravo Chrome 100 IR	100	14	101	35	✓	✗	✗	✗	8005985	1
	Bravo Chrome 125	125	16	192	37	✗	✗	✗	✗	8006036	1

	Bravo Chrome 125 S	125	16	192	37	✗	✓	✗	✗	8006074	1
	Bravo Chrome 125 T	125	16	192	37	✗	✗	✗	Таймер выключения	8006104	1
	Bravo Chrome 125 ST	125	16	192	37	✗	✓	✗	Таймер выключения	8006098	1
	Bravo Chrome 125 H	125	16	192	37	✗	✗	✓	Таймер выключения	8006050	1
	Bravo Chrome 125 SH	125	16	192	37	✗	✓	✓	Таймер выключения	8006081	1
	Bravo Chrome 125 IR	125	16	192	37	✓	✗	✗	✗	8006067	1
	Bravo Chrome 150	150	24	305	39	✗	✗	✗	✗	8006111	1
	Bravo Chrome 150 S	150	24	305	39	✗	✓	✗	✗	8006159	1
	Bravo Chrome 150 T	150	24	305	39	✗	✗	✗	Таймер выключения	8006180	1
	Bravo Chrome 150 ST	150	24	305	39	✗	✓	✗	Таймер выключения	8006173	1
	Bravo Chrome 150 H	150	24	305	39	✗	✗	✓	Таймер выключения	8006135	1
	Bravo Chrome 150 SH	150	24	305	39	✗	✓	✓	Таймер выключения	8006166	1
	Bravo Chrome 150 IR	150	24	305	39	✓	✗	✗	✗	8006142	1
	Bravo Platinum 100	100	14	101	35	✗	✗	✗	✗	8006197	1
	Bravo Platinum 100 S	100	14	101	35	✗	✓	✗	✗		1
	Bravo Platinum 100 T	100	14	101	35	✗	✗	✗	Таймер выключения		1
	Bravo Platinum 100 ST	100	14	101	35	✗	✓	✗	Таймер выключения		1
	Bravo Platinum 100 H	100	14	101	35	✗	✗	✓	Таймер выключения		1
	Bravo Platinum 100 SH	100	14	101	35	✗	✓	✓	Таймер выключения	8032615	1

	Bravo Platinum 100 IR	100	14	101	35	✓	✗	✗	✗		1
	Bravo Platinum 125	125	16	192	37	✗	✗	✗	✗	8039560	1
	Bravo Platinum 125 S	125	16	192	37	✗	✓	✗	✗		1
	Bravo Platinum 125 T	125	16	192	37	✗	✗	✗	Таймер выключения		1
	Bravo Platinum 125 ST	125	16	192	37	✗	✓	✗	Таймер выключения		1
	Bravo Platinum 125 H	125	16	192	37	✗	✗	✓	Таймер выключения		1
	Bravo Platinum 125 SH	125	16	192	37	✗	✓	✓	Таймер выключения		1
	Bravo Platinum 125 IR	125	16	192	37	✓	✗	✗	✗		1
	Bravo Platinum 150	150	24	305	39	✗	✗	✗	✗	8039577	1
	Bravo Platinum 150 S	150	24	305	39	✗	✓	✗	✗		1
	Bravo Platinum 150 T	150	24	305	39	✗	✗	✗	Таймер выключения		1
	Bravo Platinum 150 ST	150	24	305	39	✗	✓	✗	Таймер выключения		1
	Bravo Platinum 150 H	150	24	305	39	✗	✗	✓	Таймер выключения		1
	Bravo Platinum 150 SH	150	24	305	39	✗	✓	✓	Таймер выключения		1
	Bravo Platinum 150 IR	150	24	305	39	✓	✗	✗	✗		1
	Bravo 100 (127-220V/60Hz)	100				✗	✗	✗	✗		1
	Bravo 125 (127-220V/60Hz)	125				✗	✗	✗	✗		1
	Bravo 150 (127-220V/60Hz)	150				✗	✗	✗	✗		1
	Bravo Chrome 100 (127-220V/60Hz)	100				✗	✗	✗	✗		1

 Bravo Chrome 125 (127-220V/60Hz)	125				×	×	×	×		1
 Bravo Chrome 150 (127-220V/60Hz)	150				×	×	×	×		1
 Bravo Platinum 100 (127-220V/60Hz)	100				×	×	×	×		1
 Bravo Platinum 125 (127-220V/60Hz)	125				×	×	×	×		1
 Bravo Platinum 150 (127-220V/60Hz)	150				×	×	×	×		1