

Bravo

Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Датчик влажности
- Датчик движения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Датчик движения	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер	Количество скоростей
Bravo 100	100	14	101	35	✗	✗	✗	✗	1
Bravo 100 S	100	14	101	35	✗	✓	✗	✗	1
Bravo 100 T	100	14	101	35	✗	✗	✗	Таймер выключения	1
Bravo 100 ST	100	14	101	35	✗	✓	✗	Таймер выключения	1
Bravo 100 H	100	14	101	35	✗	✗	✓	Таймер выключения	1
Bravo 100 SH	100	14	101	35	✗	✓	✓	Таймер выключения	1
Bravo 100 IR	100	14	101	35	✓	✗	✗	✗	1
Bravo 125	125	16	192	37	✗	✗	✗	✗	1
Bravo 125 S	125	16	192	37	✗	✓	✗	✗	1

 Bravo 125 T	125	16	192	37	✗	✗	✗	Таймер выключения	1
 Bravo 125 ST	125	16	192	37	✗	✓	✗	Таймер выключения	1
 Bravo 125 H	125	16	192	37	✗	✗	✓	Таймер выключения	1
 Bravo 125 SH	125	16	192	37	✗	✓	✓	Таймер выключения	1
 Bravo 125 IR	125	16	192	37	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo 150	150	24	305	39	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo 150 S	150	24	305	39	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo 150 T	150	24	305	39	✗	✗	✗	Таймер выключения	1
 Bravo 150 ST	150	24	305	39	✗	✓	✗	Таймер выключения	1
 Bravo 150 H	150	24	305	39	✗	✗	✓	Таймер выключения	1
 Bravo 150 SH	150	24	305	39	✗	✓	✓	Таймер выключения	1
 Bravo 150 IR	150	24	305	39	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo Chrome 100	100	14	101	35	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Chrome 100 S	100	14	101	35	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Chrome 100 T	100	14	101	35	✗	✗	✗	Таймер выключения	1
 Bravo Chrome 100 ST	100	14	101	35	✗	✓	✗	Таймер выключения	1
 Bravo Chrome 100 H	100	14	101	35	✗	✗	✓	Таймер выключения	1
 Bravo Chrome 100 SH	100	14	101	35	✗	✓	✓	Таймер выключения	1

 Bravo Chrome 100 IR	100	14	101	35	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo Chrome 125	125	16	192	37	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Chrome 125 S	125	16	192	37	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Chrome 125 T	125	16	192	37	✗	✗	✗	Таймер выключения	1
 Bravo Chrome 125 ST	125	16	192	37	✗	✓	✗	Таймер выключения	1
 Bravo Chrome 125 H	125	16	192	37	✗	✗	✓	Таймер выключения	1
 Bravo Chrome 125 SH	125	16	192	37	✗	✓	✓	Таймер выключения	1
 Bravo Chrome 125 IR	125	16	192	37	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo Chrome 150	150	24	305	39	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Chrome 150 S	150	24	305	39	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Chrome 150 T	150	24	305	39	✗	✗	✗	Таймер выключения	1
 Bravo Chrome 150 ST	150	24	305	39	✗	✓	✗	Таймер выключения	1
 Bravo Chrome 150 H	150	24	305	39	✗	✗	✓	Таймер выключения	1
 Bravo Chrome 150 SH	150	24	305	39	✗	✓	✓	Таймер выключения	1
 Bravo Chrome 150 IR	150	24	305	39	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo Platinum 100	100	14	101	35	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Platinum 100 S	100	14	101	35	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Platinum 100 T	100	14	101	35	✗	✗	✗	Таймер выключения	1

 Bravo Platinum 100 ST	100	14	101	35	✗	✓	✗	Таймер выключения	1
 Bravo Platinum 100 H	100	14	101	35	✗	✗	✓	Таймер выключения	1
 Bravo Platinum 100 SH	100	14	101	35	✗	✓	✓	Таймер выключения	1
 Bravo Platinum 100 IR	100	14	101	35	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo Platinum 125	125	16	192	37	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Platinum 125 S	125	16	192	37	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Platinum 125 T	125	16	192	37	✗	✗	✗	Таймер выключения	1
 Bravo Platinum 125 ST	125	16	192	37	✗	✓	✗	Таймер выключения	1
 Bravo Platinum 125 H	125	16	192	37	✗	✗	✓	Таймер выключения	1
 Bravo Platinum 125 SH	125	16	192	37	✗	✓	✓	Таймер выключения	1
 Bravo Platinum 125 IR	125	16	192	37	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo Platinum 150	150	24	305	39	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Platinum 150 S	150	24	305	39	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Platinum 150 T	150	24	305	39	✗	✗	✗	Таймер выключения	1
 Bravo Platinum 150 ST	150	24	305	39	✗	✓	✗	Таймер выключения	1
 Bravo Platinum 150 H	150	24	305	39	✗	✗	✓	Таймер выключения	1
 Bravo Platinum 150 SH	150	24	305	39	✗	✓	✓	Таймер выключения	1
 Bravo Platinum 150 IR	150	24	305	39	✓	✗	✗	✗	1

 Bravo 100 (127-220V/60Hz)	100				×	×	×	×	1
 Bravo 125 (127-220V/60Hz)	125				×	×	×	×	1
 Bravo 150 (127-220V/60Hz)	150				×	×	×	×	1
 Bravo Chrome 100 (127-220V/60Hz)	100				×	×	×	×	1
 Bravo Chrome 125 (127-220V/60Hz)	125				×	×	×	×	1
 Bravo Chrome 150 (127-220V/60Hz)	150				×	×	×	×	1
 Bravo Platinum 100 (127-220V/60Hz)	100				×	×	×	×	1
 Bravo Platinum 125 (127-220V/60Hz)	125				×	×	×	×	1
 Bravo Platinum 150 (127-220V/60Hz)	150				×	×	×	×	1