


























Aero













Осевой вентилятор с низким уровнем шума для вытяжной вентиляции






- Датчик движения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(A)	Датчик движения	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер	Артикул	Количество скоростей
 Aero 100	100	14	102	38	✗	✗	✗	✗	8001574	1
 Aero 100 S	100	14	102	38	✗	✓	✗	✗	8001727	1
 Aero 100 T	100	14	102	38	✗	✗	✗	✗	8001802	1
 Aero 100 ST	100	14	102	38	✗	✓	✗	Таймер выключения	8001789	1
 Aero 100 H	100	14	102	38	✗	✗	✓	✗		1
 Aero 100 SH	100	14	102	38	✗	✓	✓	Таймер выключения	8001765	1
 Aero 100 IR	100	14	102	38	✓	✗	✗	Таймер выключения	8001697	1
 Aero 125	125	16	193	39	✗	✗	✗	Таймер выключения	8001871	1
 Aero 125 S	125	16	193	39	✗	✓	✗	Таймер выключения	8001987	1
 Aero 125 T	125	16	193	39	✗	✗	✗	Таймер выключения	8002052	1

 Aero 125 ST	125	16	193	39	✗	✓	✗	Таймер выключения	8002038	1
 Aero 125 H	125	16	193	39	✗	✗	✓	Таймер выключения	8001925	1
 Aero 125 SH	125	16	193	39	✗	✓	✓	Таймер выключения	8002021	1
 Aero 125 IR	125	16	193	39	✓	✗	✗	Таймер выключения	8001963	1
 Aero 150	150	24	309	40	✗	✗	✗	✗	8002113	1
 Aero 150 S	150	24	295	39	✗	✓	✗	✗	8002250	1
 Aero 150 T	150	24	295	39	✗	✗	✗	Таймер выключения	8002328	1
 Aero 150 ST	150	24	309	40	✗	✓	✗	Таймер выключения	8002304	1
 Aero 150 H	150	24	309	40	✗	✗	✓	Таймер выключения	8002182	1
 Aero 150 SH	150	24	309	40	✗	✓	✓	Таймер выключения	8002298	1
 Aero 150 IR	150	24	309	40	✓	✗	✗	Таймер выключения	8002229	1
 Aero Chrome 100	100	14	102	38	✗	✗	✗	✗	8002380	1
 Aero Chrome 100 S	100	14	102	38	✗	✓	✗	✗	8002458	1
 Aero Chrome 100 T	100	14	102	38	✗	✗	✗	Таймер выключения	8002519	1
 Aero Chrome 100 ST	100	14	102	38	✗	✓	✗	Таймер выключения	8002496	1
 Aero Chrome 100 H	100	14	102	38	✗	✗	✓	Таймер выключения	8002410	1
 Aero Chrome 100 SH	100	14	102	38	✗	✓	✓	Таймер выключения	8002472	1
 Aero Chrome 100 IR	100	14	102	38	✓	✗	✗	Таймер выключения	8002434	1
 Aero Chrome 125	125	16	193	39	✗	✗	✗	✗	8002533	1

	Aero Chrome 125 S	125	16	193	39	✗	✓	✗	✗	8002564	1
	Aero Chrome 125 T	125	16	193	39	✗	✗	✗	Таймер выключения	8002571	1
	Aero Chrome 125 ST	125	16	193	39	✗	✓	✗	Таймер выключения		1
	Aero Chrome 125 H	125	16	193	39	✗	✗	✓	Таймер выключения	8002557	1
	Aero Chrome 125 SH	125	16	193	39	✗	✓	✓	Таймер выключения		1
	Aero Chrome 125 IR	125	16	193	39	✓	✗	✗	Таймер выключения	8086397	1
	Aero Chrome 150	150	24	309	40	✗	✗	✗	✗	8002588	1
	Aero Chrome 150 S	150	24	309	40	✗	✓	✗	✗		1
	Aero Chrome 150 T	150	24	309	40	✗	✗	✗	Таймер выключения		1
	Aero Chrome 150 ST	150	24	309	40	✗	✓	✗	Таймер выключения		1
	Aero Chrome 150 H	150	24	309	40	✗	✗	✓	Таймер выключения		1
	Aero Chrome 150 SH	150	24	309	40	✗	✓	✓	Таймер выключения		1
	Aero Chrome 150 IR	150	24	309	40	✓	✗	✗	Таймер выключения		1
	Aero Vintage 100	100	14	102	38	✗	✗	✗	✗	8003813	1
	Aero Vintage 100 S	100	14	102	38	✗	✓	✗	✗	8003837	1
	Aero Vintage 100 T	100	14	102	38	✗	✗	✗	Таймер выключения	8003844	1
	Aero Vintage 100 ST	100	14	102	38	✗	✓	✗	Таймер выключения		1
	Aero Chrome 100 H	100	14	102	38	✗	✗	✓	Таймер выключения	8003820	1
	Aero Vintage 100 SH	100	14	102	38	✗	✓	✓	Таймер выключения		1

 Aero Vintage 100 IR	100	14	102	38	✓	✗	✗	Таймер выключения		1
 Aero Vintage 125	125	16	193	39	✗	✗	✗	✗	8003851	1
 Aero Vintage 125 S	125	16	193	39	✗	✓	✗	✗	8003875	1
 Aero Vintage 125 T	125	16	193	39	✗	✗	✗	Таймер выключения	8003882	1
 Aero Vintage 125 ST	125	16	193	39	✗	✓	✗	Таймер выключения		1
 Aero Vintage 125 H	125	16	193	39	✗	✗	✓	Таймер выключения	8003868	1
 Aero Vintage 125 SH	125	16	193	39	✗	✓	✓	Таймер выключения		1
 Aero Vintage 125 IR	125	16	193	39	✓	✗	✗	Таймер выключения		1
 Aero Vintage 150	150	24	309	40	✗	✗	✗	✗	8003899	1
 Aero Vintage 150 S	150	24	309	40	✗	✓	✗	✗	8003912	1
 Aero Vintage 150 T	150	24	309	40	✗	✗	✗	Таймер выключения	8003929	1
 Aero Vintage 150 ST	150	24	309	40	✗	✓	✗	Таймер выключения		1
 Aero Vintage 150 H	150	24	309	40	✗	✗	✓	Таймер выключения	8003905	1
 Aero Vintage 150 SH	150	24	309	40	✗	✓	✓	Таймер выключения		1
 Aero Vintage 150 IR	150	24	309	40	✓	✗	✗	Таймер выключения		1
 Aero 100 (127-220V/60Hz)	100				✗	✗	✗	✗	8053245	1
 Aero 125 (127-220V/60Hz)	125				✗	✗	✗	✗	8053252	1
 Aero 150 (127-220V/60Hz)	150				✗	✗	✗	✗	8053269	1
 Aero Chrome 100 (127-220V/60Hz)	100				✗	✗	✗	✗	8053306	1

 Aero Chrome 125 (127-220V/60Hz)	125					×	×	×	×	8053313	1
 Aero Chrome 150 (127-220V/60Hz)	150					×	×	×	×	8053320	1
 Aero Vintage 100 (127-220V/60Hz)	100					×	×	×	×	8053337	1
 Aero Vintage 125 (127-220V/60Hz)	125					×	×	×	×	8053344	1
 Aero Vintage 150 (127-220V/60Hz)	150					×	×	×	×	8053351	1